

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、
表示価格が「5%の税込価格」となっています。
ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。
→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。



取扱い注意・説明書

HI-CAPA

D.O.R
CAL .45
SERIES

Hi-CAPA D.O.R SPECIFICATIONS

Mass-----	838 g
Length-----	222 mm
Barrel length-----	112.5 mm
Cartridge-----	6x6 mm BB
Action-----	Gas Blowback, SA
Rate of fire-----	Semi-automatic
Feed system--	Detachable box magazine
capacities-----	31 rounds + 1

ご使用の前に最後まで必ずお読みください。

Safety & Instruction Manual

対象年齢18才以上

Only for 18 years of age or older



警 告

18才以上

●このエアソフトガンは、使用者、管理者対象年令18才以上用の競技専用エアソフトガンです。
18才未満の方は、ご使用、またはお買い求めになれません。

ケガ注意

●発射したプラスチックBB弾を、およそ40~50m先に到達させる能力がありますので、
不注意な発射や誤ったご使用は、失明や怪我等の危険を生じます。

注意書熟読

●ご使用前に、必ず<取扱い注意・説明書>を最後まで読んで、記載されている各注意点をよく
認識した上でお取扱いください。

●<取扱い注意・説明書>を紛失された場合は、すぐに当社アフターサービス部までお求めください。

日本国規格をクリアされた、高い命中精度をそなえた高性能エアソフトガンです。

⚠ 取扱い注意書

ご使用の前に最後まで必ずお読みください

この〈取扱い注意・説明書〉では、製品を正しく安全にご使用いただくため、特に注意が必要な点には次の絵表示を用いています。表示内容をよく理解してから、本文を順にお読みください。
※操作方法は製品によって異なります。必ず、それぞれの製品に付属している〈取扱い注意・説明書〉の手順通りにご使用ください。

⚠ 警告

取扱いを誤ると、大きなケガや事故につながる内容です。

⚠ 注意

取扱いを誤ると、ケガや事故につながる内容です。



禁止の行動です。



必ず行う内容です。

⚠ 警告



必ず目の保護具を装着する

発射する本人と、BB弾が届くエリア内の全員が装着してください。目の保護具（ゴーグルなど）は、エアソフトガン用をご使用ください。



人、動物、壊れやすい物を狙わない

BB弾を発射したことで、人や動物にケガを負わせたり、共有物や他人の財産を破損させると、傷害や器物破損の罪になる場合があります。



本体は常に安全な状態にしておく

万一の暴発を防ぐため、発射する時以外は必ず発射口に保護キャップを装着し、セフティ（安全装置）をかけ、マガジンを本体から外してください。



人や車が通る場所では発射しない

BB弾がはね返ることも考え、常にまわりの安全に気を配ってください。また、禁止されている場所では、絶対に発射しないでください。




常に発射口の向きに注意する

いつも「BB弾が本体に入っている」つもりで取扱ってください。マガジンが空になんしても、本体内部にBB弾が残っている場合があります。



絶対に発射口をのぞかない

発射されたBB弾が目に当った場合、最悪失明の恐れがあり大変危険です。どんな理由があっても、絶対に発射口をのぞいてはいけません。



発射の時以外はトリガーに触らない

トリガーに指が触れていると、何かのはずみでトリガーを引いてしまう恐れがあり、大変危険です。指は常にトリガーガードの外に出しておきましょう。



可動部に手や顔を近付けない

製品の形状や構造によっては、指などをはさみやすい部分や、勢いよく作動する部分があり、ケガをする恐れがあります。



無理な姿勢で発射しない

本体を傾けたり下に向けて発射すると、BB弾が曲がって飛んだり、作動用のガスを噴き出します。本体はまっすぐ立てて発射してください。



40°C以上になる所に絶対置かない

高温になる所（車の中など）に本体やマガジンを置くと、破裂する恐れがあり大変危険です。また、そのような場所での使用はお止めください。



責任を持って管理・保管する

対象年令に満たない子供や、取扱い方法を知らない人には、絶対にさせないでください。また、P9をよく読んで、適切に保管してください。



むやみな分解、改造を絶対にしない

性能ダウンや故障だけでなく、暴発や誤作動につながる恐れがあり、大変危険です。また、当社で修理をお受けできなくなります。

⚠警告：ガスの取扱いについて




指定のガス以外は使用しない

指定のガス以外（ガスコンロ用やガスライター用、ヘアスプレーなど）を使用すると、火災などの恐れあり大変危険です。また、ガスボンベの注意も読んでから使用してください。（使用するガスについては、P4をお読みください。）



ガスにさわらない・吸入しない

ポンベ内のガスは非常に低温なため、皮膚に付いたり吸入すると大変危険です。ノズルを押すとガスが噴き出しますので、ノズルには絶対にさわらない・顔などを近付けないでください。



40°C以上になる所に置かない

ガスボンベは、直射日光の当たる車の中や、高温になるストーブの側など、40°C以上になる所に置いたり保管しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



子供の手の届かない所に保管

対象年令未満の子供がイタズラをしないよう、安全な場所に保管してください。




火の中に投げ込まない

ガスボンベを火の中に投げ込まないでください。また、火気の近くで使用しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



中身を使いきってから捨てる

ガスボンベを捨てる前に、ノズルを約45度の角度でコンクリートの地面に押し付け、完全にガスを抜ききってください。（各地域の処分方法に従って捨ててください。）また、噴き出すガスが手などにかかるないように注意してください。



指定外のBB弾を使用しない

必ず当社指定のBB弾を使用してください。他社製や直径が6mmを超えるもの、バリやズレのあるもの、一度使うなどして汚れたものは、作動不良や故障の原因になります。（使用するBB弾については、P4をお読みください。）



無理に操作しない

BB弾がつまった時、セフティをかけてスライドやトリガーがロックされている時など、無理に作動させないでください。故障や破損の原因になります。



落下させない・ぶつけない

本体やマガジンは、大変精密に作られています。落下などのショックは、故障や破損の原因になります。また重量があるため、足などに落とすとケガをする恐れがあります。



ゴミやホコリに注意

本体やマガジンの内部に、ゴミやホコリが入らないようにしてください。また、BB弾以外の異物を入れないでください。作動不良や故障の原因になります。



部品を無くさない

メンテナンスのために分解する時など、部品がそろっているか必ず確認してください。部品が足りないまま組んで作動させると、作動不良や故障の原因になります。



ケースなどに入れて持ち運ぶ

エアソフトガンは、屋内外にかかわらず、BB弾を発射できない安全な状態にした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。

〈取扱い注意・説明書〉は、
必ず製品と一緒に、
大切に保管してください

紛失された場合は、すぐに当社アフターサービスまでお求めください。

- ・①製品名 ②〈取扱い注意・説明書〉請求の旨 ③郵便番号 ④ご住所 ⑤お名前 ⑥年令 ⑦電話番号、を明記したメモを必ず添えてください。
- ・代金￥110+送料￥140分の切手を、①～⑦のメモと共に当社アフターサービスまでお送りください。

※メモははっきりとお書きください。※価格は税込み価格です。

誤った使用方法や取扱い、改造・分解によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。




この度は東京マルイ製品を
ご購入頂きまして誠にありがとうございます。


この製品は、BB弾を発射する「エアソフトガン」の中でも、ガスの力を利用して“発射”と“スライドの後退”および“次弾の装填”を行う、オートマチックタイプの「ガスブローバック」モデルです。製品の性能や特徴をよく理解し、正しい操作方法を身につけ、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽しみください。

セット内容と各部の名称


本体(ハイキャパD.O.R)



マガジン (装弾数31発)



付属品



セット以外に必要なものについて

[別売です。販売店等で、別途お買い求めください]

●作動用ガス

東京マルイ製 純正ガスをご使用ください。

●BB弾

東京マルイ製 0.2~0.25gBB弾をご使用ください。

●ゴーグル

東京マルイ製プロゴーグルを推奨いたします。

*サバイバルゲームへの参加や、シューティングレンジでの射撃を行う際は、フィールドヤレンジのゴーグル規定を事前に確認してから、お買い求めください。



この製品で使用可能なバワーソースやBB弾、ゴーグルは「サプライグッズ対応表」でご確認いただけます。上記「QRコード」から、弊社ウェブサイトへアクセスしてご確認ください。

*別売製品の店頭価格につきましては、お近くの販売店等にお問い合わせください。



重要


セフティ(安全装置)について

この製品には2種類のセフティを設けています。

誤ってトリガーを引いてしまったり、落下などのショックでトリガーが作動してしまった場合に、BB弾が発射されたり、スライドがプローバックするのを防ぐ装置です。

△警告 発射を行う時以外は、必ず①～②いずれかのセフティがかかっているようにしてください。
本体の状態に応じて、①～②のセフティを使い分けます。

①サムセフティ



ハンマーがフルコック状態のときにレバーを上げるとサムセフティがかかります。


※ハンマーダウン、またはハーフコックの時にはレバーを上げることができません。無理に上げようすると、故障の原因となります。

【本体の状態】


- トリガーとスライドがロックされて動かない。

解除方法

サムセフティのレバーを下げる。



②グリップセフティ




グリップセフティにさわらない限り、常に自動的にセフティがかかっています。

【本体の状態】

- トリガーがロックされて動かない。
(スライドは手動でのみ動きます。)

解除方法

グリップセフティを押しこみながら、グリップを握る。[参照：3-1(P9)]





2-1 ハンマーの状態について

ハンマーはスライドの作動と連動して、次の3つの状態になります。




①ハンマーダウン

通常の状態

【本体の状態】

- トリガーを引いても、発射とプローバックをしない。
- サムセフティが操作できない。




②フルコック

完全に傾いて止まった状態

【本体の状態】

- フルコックの時にだけ、発射(スライドの作動)を行うことができます。



③ハーフコック


「ハンマーダウン」と「フルコック」の中間で止まった状態

意図的にハーフコックにしない


※ハーフコックになってしまったら、「4-2②~③(P8)」を行い、フルコックにしてください。

2-2 ターゲットを狙う [サイトの使用方法と構え方]

- ①発射口をターゲットに向け、リアサイトの凹みの中央にフロントサイトを重ねる。




- ②そのまま、ターゲットの中心とフロントサイトの中心を重ねる。



※ターゲットまでの距離が近いと、右図の通りにサイティングしても狙いより下に着弾します。この製品の特性上、フロント/リアサイトに着弾点の調節機能はありませんので、着弾点が下がっている場合はターゲットの上を狙うようにしてください。


●ターゲットへの着弾点は様々な要因によって変わってきます。気候やBB弾の個体差、銃の構え方などが影響します。そのため常に一定した着弾点が生じるわけではありません。予めご了承願います。





ゴーグルを着用して
行ってください。

3-1 BB弾を入れる [対応BB弾: 東京マルイ 0.2~0.25g BB]



容量いっぱいまで入れる場合は ...

- ③残りの弾はフォロアを下げたままマガジンリップから入れる。
(付属のマガジンは、最大31発ります。)


必ず装弾数を確認する

※装弾数(BB弾の最大容量)は、マガジンの種類ごとに違います。
※別売BBローダーを使用した場合、1発多く装弾してしまう場合があります。
そのままですと銃に入れる事ができなかったり、銃が破損する恐れがあるので必ず装弾数を確認して、多い場合は取り除いてください。

3-2 ガスを注入する [必ず東京マルイ純正ガスをご使用ください。※他社製ガスは故障を誘発する恐れがあります。]


- !
必ずマガジンを本体から外した状態で、ガスの注入を行ってください。

- ①注入バルブに、ガスポンベのノズルを合わせる。




- ②マガジンとガスポンベを一直線にして垂直に持ち、
ガスポンベをマガジンに押し付ける。
※おしつけている間、ガスが注入され続けます。

顔を近づけない



※マガジンの底に対して垂直にするのは誤りです。



※注入を始めた途端にバルブからガスが噴き出
す場合は、バルブとノズルがズレていたり、マガ
ジンとガスポンベが一直線になってしまいません。

※傾けたり、振りながらガスを注入すると、規定量
以上のガスが入ってしまい、プローバックしなく
なってしまいます。

- ③しばらくしてガスが噴き出したら、すぐに注入を止める。
(満タンです。)

ガスにさわらない

※皮膚にガスがかからない
ように、注意してください。
※マガジンをにぎる手に、
タオルなどを巻くのも効
果的です。



- ④ガスを入れたマガジンが冷たい時は、手
でマガジンを温める。※マガジンが冷
えていると、うまく作動しません。

冷たくない感じのくらいい(20~30°C
くらい)で快調に作動します。

ドライヤーやカイロなどで
温め過ぎるとスライドが破損
する恐れがあります。
温めすぎに注意してください。



4-1 マガジンをセットする

グリップの下から、マガジンを入れる。



※マガジンはあらかじめ準備しておきます。

【参照：3-1～3-2(P7)】

※正しくセットされると、「カチッ」と音がします。

マガジンを外す時は

- ①マガジンの底を片手でおさえる。
- ②マガジンキャッチを押す。



※マガジンキャッチを押すと、マガジンが抜け落ちてきます。



警告 マガジンを叩き込むような勢いで本体にセットしないでください。本体が破損したり誤作動を起こす原因になります。



4-2 本体に初弾(1発目)を送り込む [マガジンのBB弾を発射位置に送り込みます]

スライドを後方の止まる所まで引き、必ず一気に手を離してスライドを自動的に前進させます。
(手動でゆっくりと前進させると、途中で引っかかるて止まることがあります。)

①保護キャップを外す。

②スライドを引く。

③バッと手を離す。



上記の通りに操作せずにハンマーだけを傾けると、5-1 (P09) 発射の際1回目にトリガーを引いた時点では弾を発射せずにブローバックだけを行いますが、2回目以降は弾を発射するようになります。誤射の可能性があり、大変危険ですのでご注意ください。

5 発射



ゴーグルを着用して
行ってください。

5-1 BB弾を発射する [発射と同時にスライドが作動します。スライドに顔を近づけないでください。]

- ①グリップをしっかりと握り、グリップセフティを解除して、トリガーに人さし指をかけて手前に引く。
(BB弾を発射して、スライドが勢いよく後退 = ブローバックします。)




パワーの低下について…

次のような場合は、マガジンのガスが少なくなっているか、マガジンが冷えています。ガスの注入や、マガジンを20~30°Cくらいまで温めれば、正常に作動するようになります。[参照：3-2(P7)]



BB弾を全て発射し終わると…

- ②自動的にスライドストップがかかり、スライドが後退したまま停止する。
(スライドオープン)



発射を続ける場合

「発射のメカニズム(P10)」へ
進んでください。


発射を終了する場合

「5-2. 発射を終了して保管する(P9)」へ
進んでください。

5-2 発射を終了して保管する

- ①マガジンのBB弾を撃ち切った後、スライドオープンになってからこの発射終了の作業を行ってください。

- ①スライドストップを下げたまま、作動が止まるまでトリガーを引く。(マガジンのガスを使いきる。)



- ②マガジンを外す。[参照：4-1(P8)]




- ③安全な方向に向けて、念のためトリガーを1回引いて確実にハンマーダウンにする。



- ④保護キャップを装着する。



- ⑤本体とマガジンをケースやバッグに入れ、安全な場所に保管する。




発射のメカニズム(シングルアクションでの流れ)

本体に初弾が送りこまれた後は、トリガーを引くたびに以下の作動を自動的にくり返します。



マガジンのガスが不足している場合 ...




マガジンを外してガスを注入し、残弾を全て発射する。

①マガジンを外す。【参照：4-1(P8)】

△注意 マガジンを外さずにガスを注入すると不意に BB 弾が発射される恐れがあります。

②スライドを引いて、エJECT（エJECT）ポートをのぞき、BB 弾の有無を確認する。

△注意 残弾に注意



③スライドをもどして、ガスを注入したマガジンをセットする。



②で BB 弾が残っていた場合

引き続き発射できます。
【参照：5-1(P9)】

②で BB 弾が無い場合

④初弾を送る。【参照：4-2(P8)】

マガジンの BB 弾が空の場合 ...

スライドストップがかかり、
スライドオープンになります。
【参照：5-1②(P9)】

発射を終了する【参照：5-2(P9)】

BB 弾を入れて、発射を続ける



①スライドオープンのまま、
マガジンを外す。【参照：4-1(P8)】

②外したマガジンに BB 弾を入れ、再びセットする。
【参照：4-1(P8)】

③スライドストップを下げる解除する。(スライドが勢いよく前進し、発射可能な状態になります。)



△警告 本体は「発射可能」な状態です。



トリガーを引くだけで BB 弾を発射できる状態になっています。取扱いや発射口の向きに、十分注意してください。

5-3 可変ホップアップシステムの調整 [弾道を調整します]

可変ホップアップシステムとは ...

東京マルイの“ホップアップシステム”とは、発射するBB弾に回転を加えて（ホップをかけて）弾道を直進化させるシステムです。これにより、精密なシューティングが可能になります。

- ①マガジンを抜く。
- ②通常分解を行う。【参照：6-1(P12)】
- ③ホップダイヤルを少しづつ回し、ホップの強弱を調節する。




※ホップダイヤルを少しづつ「強」方向に回すと、ホップのかかりが強まります。

※本体に送り込んだBB弾が発射口からこぼれる場合は、ホップのかかりが弱すぎます。多少ホップを強めてください。
(BB弾を保持するパーツが緩くなるためで、故障ではありません。)

数発ずつ試射しながら調整します。ホップダイヤルは、BB弾が水平に飛ぶ位置がベストポジションです。

※BB弾が水平に飛ぶようになったら、それ以上ホップダイヤルを回さないでください。



△注意 ホップダイヤルをムリに回さないでください。

ホップダイヤルは、調整の限界位置でストップします。それ以上無理に回すと、弾づまりや故障の原因となります。

ホップを強くかけすぎると、逆に発射性能が悪くなったり、弾づまりの原因になります。

ホップ調整範囲のイメージ

限界 ← 弱

ホップダイヤルの調整可能範囲

強 → 限界

弾こぼれ

使用可能な範囲

弾づまり

使用範囲の広さは銃本体や使用BB弾の状態により変化します。



6-1 通常分解

! 通常分解は、必要な時にだけ行ってください。


「5-3. 可変ホップアップシステムの調整(P11)」「6-4. 作動部への注油(P14)」を行う時に必要です。

- ①マガジンを外して、保護キャップを装着する。


【参照: 4-1(P8)】




- ②スライドを20mm程度後退させて、スライドストップのツメ部分とスライドの切り欠き部分を合わせ、スライドストップを抜き取ります。




- ③スライドアッセンブルを前方にずらして外す。
(本体が2つのパーツに分かれます。)



- ④ ①リコイルガイド②リコイルスプリング③リコイルプラグの順に分解します。



- ⑤バレルアッセンブルを前方に抜き取ります。



*抜く時に多少きつめですが、真っ直ぐ
バレルを引き抜いてください。

! 警告

これ以上分解しないでください。

本書で説明されていない分解や改造は、
作動不良の原因になり大変危険です。


メンテナンスが終わったら ...

- ⑥分解とは逆の手順で組み立てる。


6-2 チャンバー内のクリーニング [命中精度が落ちてきた時などに行います]

①クリーニングロッドを準備する。※ティッシュペーパーや固いブラシなどは使用しないでください。

①図の大きさの、乾いた綿布を用意する。




②綿布をクリーニングロッドの穴に通して、巻きつける。



②マガジンを外す。【参照：4-1(P8)】



③スライドを引き、スライドストップをかける。(スライドオープン)

1 スライドを後に引いて止める。



2 スライドストップを押し上げてスライドを引っ掛ける。


④シリコンメンテナンスプレーを、チャンバーに軽く吹きかける。




※シリコンメンテナンスプレーは、ごく少量(0.5秒くらい)吹きかけければ十分です。長く吹きかけないでください。

※使用するメンテナンス用品については、「7-2(P14)」をお読みください。

⑤スライドストップを解除する。【参照：5-2(P9)】



⑥用意したクリーニングロッドで、図のようにクリーニングする。



回しながら発射口に入れます。

※スムーズに入らない時は、綿布の長さを短くしてください。

⑦60~70発ほどBB弾を発射して【参照：5-1(P9)】、余分な油分を取り除く。


※余分な油分が残っているうちは、ホップのかかりが不安定になります。

6-3 弾づまりの直し方

!**弾づまりを起こした時は、すぐに使用を中断してください。** そのまま使用を続けると、故障の原因となります。


①スライドオープンにする。【参照：6-2③(P13)】

②発射口からクリーニングロッドをゆっくり差しこむ。




※図の様にグリップが必ず下方の状態で作業してください。


③つまっているBB弾を押し出す。



BB弾が銃本体から外に出たことを必ず確認する!



④チャンバー内のクリーニングを行う。【参照：6-2(P13)】




6-4 作動部への注油 [スムーズな作動を保ちます。使用しない時でも定期的に行ってください。]

①通常分解を行う。[参照：6-1(P12)]

②右図の通りに注油する。

※シリコンメンテナンススプレーは、ごく少量(0.5秒くらい)吹きかければ十分です。長く吹きかけないでください。

※CRC鉛筆油などは使用しないでください。バーツがとけたり傷む原因になります。



③元どおりに組み立てる。[参照：6-1(P12)]

④60~70発ほどBB弾を発射して[参照：5-1(P9)]、余分な油分を取り除く。※余分な油分が残っているうちは、ホップのかかりが不安定になります。


7 ユーザーカスタマイズ

ゴーグルを着用して行ってください。

7-1 マウントレイルの取付け [スライドを外してください。[参照：6-1(P12)]]

不要な雑誌等を高さ10~11cm程度になるように積み重ねた
上にシャーシ前部を乗せてください。



! 取付けにはシャーシにネジ穴を開ける必要があります。そのため、シャーシを元の状態に戻すことはできません。



▼印の箇所を取付穴加工治具で
打ち抜いてください。




付属のネジでマウントレールをシャーシに
しっかりと固定します。




7-2 マイクロプロサイトの取付け [マイクロプロサイト取扱い説明書と併せてお読みください。]

ロー・ハイの2通りのマウント方法が選べます。ハイの場合はバックアップ用サイトも使用可能です。

ローマウント用パーツセット




ハイマウント用パーツセット




●ローマウント(マイクロプロサイトを低い位置に搭載)


- ①マイクロプロサイト付属の②六角レンチを使用して
リアサイトを外す。




- ③ツメ付電池フタのツメ部分をスライド内側に差し込む。



- ②マイクロプロサイト説明書 ② 電池の入れ方を参照
して、電池フタをツメ付電池フタに交換する。



- ④D.O.R付属のローマウント用六角穴付皿ネジ
M3×18(銀色)2本で固定する。




- !
ネジを締め込みすぎると破損するおそれがあります。
!
それぞれ正しいネジを使用しないと、マイクロプロサイトがガタついたり射撃中に外れてしまう等の不具合が起こることがあります。


●ハイマウント(マイクロプロサイトを高い位置に搭載)

- (A)①同様、スライドからリアサイトを外す。

- (B)ハイマウントベースにマイクロプロサイトを合わせる。



- (C)スライドに合わせてD.O.R付属のハイマウント用六角
穴付皿ネジ M3×20(黒色)2本で固定する。



8-1 トラブルクリニック [故障かな?と思ったら]

! 修理を依頼される前に、必ず確認してください。

下記以外のトラブル、また下記の方法で対処しても正常に作動しない場合は、お問い合わせいただいた販売店、または当社アフターサービスまでお問い合わせください。

製品の状態	原因	対処方法
作動しない	セフティがかかる	セフティを解除する【1(P5)】
	マガジンにガスを入れすぎている	放出バルブを指で何度も押して、ガスを少しづつ放出する ※ガス放出口を人に向けない！
	マガジンのガス不足	マガジンにガスを注入する 【3-2(P7)】
プローバックするがBB弾が出ない	初弾が本体に送られていない	初弾を本体に送り込む 【4-2(P8)】
	マガジン内にBB弾がひっかかっている	直径3ミリ位のプラスチック系の棒をマガジンに入れ、2~3度上下させ、ひっかかったBB弾を取り
	マガジンが冷えている	マガジンを20~30°Cくらいに温める【3-2④(P7)】
BB弾は発射できるがスライドの動きが悪い	気温が低すぎる(冬など)	マガジンを20~30°Cくらいに温める【3-2④(P7)】
	マガジンが冷えている	マガジンにガスを注入する
	シリコンオイル、およびシリコングリス切れ	シリコンオイル、およびシリコングリス切れ
	作動部への注油を行う 【6-4(P14)】	作動部への注油を行う 【6-4(P14)】

製品の状態	原因	対処方法
スライドが前進しない	本体内部に、BB弾や異物がつまっている	「6-3③(P13)」を行い、BB弾や異物を取り除く
	スライドストップがかかっている	スライドストップを解除する
発射口からガスが噴き出す	気温が低すぎる(冬など)	マガジンを20~30°Cくらいに温める【3-2④(P7)】
	マガジンが冷えている	マガジンを温める【3-2④(P7)】
BB弾が上に飛ぶ	ホップのかけすぎ	ホップダイヤルを「弱」方向に少しずつ回す【5-3(P11)】
	BB弾が0.2gより軽い	0.2~0.25gのBB弾を使用する
BB弾があまり飛ばない(ホップがかからない)	ホップの弱めすぎ	ホップダイヤルを「強」方向に少しずつ回す【5-3(P11)】
	BB弾が0.25gより重い	0.2~0.25gのBB弾を使用する
	チャンバー内のよごれや油の付着	60~70発ほどBB弾を発射するか、チャンバー内のクリーニングを行う【6-2(P13)】
BB弾が発射口からこぼれる	ホップの弱めすぎ	ホップダイヤルを「強」方向に少しずつ回す【5-3(P11)】
	ホップのかけすぎ	ホップダイヤルを「弱」方向に少しずつ回す【5-3(P11)】
弾づまりを起こす	BB弾の不良、サイズが大きい	東京マルイ 0.2~0.25g BB弾を使用する
	チャンバー内のよごれ	チャンバー内のクリーニングを行う【6-2(P13)】

8-2 ハイキャパ D.O.R の修理について

! 修理に出される前に、「8-1. トラブルクリニック(P16)」を必ず確認してください。

① 下記にあてはまる場合は、お問い合わせいただいた販売店、または当社アフターサービスまでお問い合わせください。

- 本書で説明されている対処の方法を行っても、正常に作動しない場合。
- 本書で説明されていないトラブルが起きた場合。
- 製品を誤って落としたり、操作ミスによって故障や破損した場合。
- 各部バーツの使用限度が過ぎたことで、作動不良が起きた場合。

* 時期によっては、修理バーツの在庫が不足していたり、修理品が混んでいます。



② 修理品を当社までお送りいただく場合は、下記の A~G を明記したメモをご用意ください。

- A : 製品名
 B : 故障の内容
 C : 郵便番号
 D : 住所
 E : 氏名
 F : 年令
 G : 日中ご連絡のつく電話番号
- ! 内容はハッキリと書く
記入もれがないか確認




③ 修理品に②のメモをそえて、当社アフターサービスまでお送りください。

* 修理品は、BB弾を発射できない安全な状態にした上で、発送してください。[参照: 5-2(P9)]

* ②のメモが同封されていない場合、ご記入内容が読めない場合は、修理・発送ができません。

* 修理品の往復送料は、基本的にお客様のご負担になります。

* 運送中にキズがついたり破損する可能性がありますので、修理品はしっかりと包装してください。



以下のものは、修理をお受けできない場合があります。

- 安全性に問題のある改造品、性能アップを目的とした改造バーツが組み込まれた製品など。
- 「6-1. 通常分解(P12)」以外の分解や、改造が行われたと思われる製品など。
- 本書で説明されていない誤った方法で、使用されたと思われる製品など。

各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先

MARUI 東京マルイ アフターサービス

〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号

[営業時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:30 (土日祝除く)

東京マルイ Web サイト <https://www.tokyo-marui.co.jp/> 株式会社 東京マルイ 本社：東京都足立区綾瀬4-16-16

●商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378

●修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373

●バーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

東京マルイの製品は、改正銃刀法をすべてクリアしています。

改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。



TOKYO
MARUI

GAS BLOWBACK

HI-CAPA
D.O.R
CAL .45

HI-CAPA G1
DIRECT OPTICS READY
CALIBER .45

ガスプローバック

HI-CAPA **D.O.R**

別売アクセサリー/パーツ 注文書

パーツや別売アクセサリーを当社アフターサービス部でお求めになる場合は、以下の手順でお申し込みください。

- 1 あらかじめ、当社アフターサービス部に電話でお問い合わせください。(在庫や、一度に複数ご注文される場合の送料の確認など)



もしもし
.....

*時期によっては、別売アクセサリーの在庫が不足している場合があります。

*日中ご不在で、複数バーツの送料の確認をすることができるない方は、リストの一一番高い送料をお送りください。差額は切手などでお返しします。
(注文するバーツ個々の送料全てを合計する必要はありません。)

- 2 別紙の注文書をコピーしてご記入いただくか、下記の A~H を明記したメモをご用意ください。

- A: パーツ名と数量
B: パーツ代金の合計金額
C: 送料
D: 郵便番号
E: 住所
F: 氏名
G: 年令
H: 日中ご連絡のつく電話番号



シリコングリス
.....

*記入ものが無い場合は必ずご確認ください。

*注文書やメモの内容は、はっきりとお書きください。

*確認のために、こちらからご連絡させていただく場合があります。

- 3 代金総額(合計金額 + 送料)と 2 の注文書(メモ)を、A~C いずれかの方法で、当社アフターサービス部までお送りください。

*注文書(メモ)や代金総額が入っていない場合、ご記入いただいた内容が読めない場合は発送ができません。

A 定額小為替(こがわせ)を使用する

代金総額分の定額小為替(こがわせ)と注文書(メモ)を、封筒に入れて郵送する。



*定額小為替(有料)は、郵便局で取りあつかっています。
*定額小為替は 50 円単位です。49 円以下の分は切手で代用してください。

B 現金書留を利用する

代金総額分の現金と注文書(メモ)を現金書留封筒に入れ、郵便局の窓口で発送手続きをする。




*現金書留封筒(有料)は、郵便局で取りあつかっています。また、発送手続きには手数料がかかります。
*現金書留封筒は、ポストからは送れません。

C 切手を使用する

*代金総額が 500 円以下の場合のみ。


代金総額分の切手と注文書(メモ)を、封筒に入れて郵送する。




*定額小為替の発行や、現金書留封筒のお求め、発送手続きには別料金がかかります。代金総額が 500 円以下の場合は、切手でのご注文をおすすめします。

パーツリスト


バレル




スライド



フレーム



マガジン



別売アクセサリー / パーツ 注文書 [注文書はコピーしてご使用ください(拡大可)]

製品名	ガスブローバックシリーズ:□.□.P			年 月 日
ご住所	〒□□□-□□□□			
フリガナ				
お名前	年令()才		—	—
パーツ No.	パーツ名	価格+消費税	個数	合計金額
(パーツ代金の合計金額)	(送料)	(代金総額)		
¥	+	¥	=	¥

連絡事項

各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先

究極の感性を貫くガンメーカー
MARUI 東京マルイ アフターサービス部

〒120-0005 東京都足立区綾瀬5丁目17番1号
〔営業時間〕9:00～12:00 / 13:00～17:30 (土日祝除く)

東京マルイ Web サイト <https://www.tokyo-marui.co.jp/> 株式会社 東京マルイ 本社：東京都足立区綾瀬4-16-16


改造などを行った製品、および分解・改造によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。

- 商品に関するお問い合わせ 03-3605-3378
- 修理に関するお問い合わせ 03-3605-3373
- パーツに関するお問い合わせ 03-3605-9669

ローマウント
セット



ローマウント用
ツメ付電池フタ




銀色 2本

ハイマウント
セット



ハイ
マウント用
マウントベース



黒色 2本

△注意

ネジを間違えて使用すると、マイクロプロサイトの固定
が不十分になったり、本体が破損する恐れがあります。